

Anleitung zum Auf- und Abbau der Pedalpauken (P 2000, P 2300, P 2600, P 2900, P 3200)

Die neuen SONOR-Pedalpauken sind durch die speziell entwickelte, bewegliche Stimmechanik universell für deutsche und amerikanische Aufstellung verwendbar, wobei die Fußpedale immer optimal zum Spieler plaziert werden können. Durch die Feststellschraube (11) am hinteren Teil der Pedalmechanik (Abb. G) wird ein fester Stand am Paukensockel (12) ermöglicht. Bei Verwendung der beiliegenden Verbindungsleiste (13) (Abb. H) können zwei Pedalmechaniken direkt und fest miteinander, jedoch unabhängig vom Paukensockel (12) aufgestellt werden.

Abbau der Pedalpauken für den Transport

- Abb. A** Fußpedal nach unten drücken und Sicherungsbolzen (1) entfernen.
- Abb. B** Fußpedal bis über die Zahnstange (2) nach oben freigeben und Zugfeder (3) vom Zugbolzen (4) lösen.
- Abb. C** Fußpedal wieder nach unten drücken und Spannungshalter (5) einsetzen.
- Abb. D** Fußpedal erneut in oberste Stellung bringen und Züge (6) und (7) gleichzeitig und senkrecht nach oben ziehen, bis die Gewindestücke (8) und (9) aus den Halterungen herausragen und beide Seile (10) sichtbar werden.
- Abb. E-F** Züge (Stahlseile) durch die Schlitzlöcher ausbauen.
Pedal in unterer Stellung wieder mit Sicherungsbolzen (1) versehen.
- Abb. G-H** Pedalmechanik vom Paukensockel (12) oder Verbindungsleiste (13) abschrauben.
- Abb. I** Nach dem Lösen der Flügelschraube (14), Paukenkessel (15) vom Sockel (12) abheben.
- Abb. J** Paukensockel (12) zusammenklappen.

Der Aufbau der Pedalpauken erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.







