

SONOR®

GÜLTIG AB APRIL 2007

Empfohlene Verkaufspreise
einschließlich 19% MwSt.

DRUMS 2007



NOR®

SONOR

Inhaltsverzeichnis

SQ 2	Seite 2
Delite.....	Seite 2-3
S Classix	Seite 3-5
Force 3007.....	Seite 6
Force 2007.....	Seite 7
Force 1007.....	Seite 8
Force 507	Seite 8
Snare Drums.....	Seite 9
Soundwire.....	Seite 10
Giant Step Bass-Drum-Pedale	Seite 10
Bass Drum Pedale	Seite 10
Hardware 600, 400, 200, 100.....	Seite 11-12
Zubehör.....	Seite 12-13
Sonor Power Skin Drum Heads	Seite 13-15
Sonor Drum Sticks	Seite 16
Global Bags.....	Seite 16-17
Cases.....	Seite 17-18
Sonor Cymbals Cast Series.....	Seite 18

SQ2

Die Preise für unser neues Drum System „SQ2“ sind auf unserer Website - www.sq2-drumsystem.com zu ermitteln.

Delite**Shell Sets**

12	157001..	DL Studio 1	Shell Set bestehend aus: BD 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 9", TT 12" x 10", FT 14" x 14", DTH 475	2.499,00
12	157011 ..	DL Stage 1	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", DTH 475	2.589,00
12	157012..	DL Stage 2	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", DTH 475	2.559,00

Einzeltrommeln**Bass-Drums**

12	157218..	DL 1816 BD NM	Bass-Drum 18" x 16" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	1.175,00
12	157220..	DL 2017 BD NM	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	1.209,00
12	157222..	DL 2217 BD NM	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	1.319,00
12	157224..	DL 2417 BD NM	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	1.365,00
12	157219..	DL 1816 BD	Bass-Drum 18" x 16" (mit Bass-Drum-Rosette).....	1.179,00
12	157221..	DL 2017 BD	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	1.239,00
12	157223..	DL 2217 BD	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	1.335,00
12	157225..	DL 2417 BD	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	1.375,00

Tom-Toms

12	157307..	DL 0807 TT	Tom-Tom 8" x 7"	359,00
12	157308..	DL 0808 TT	Tom-Tom 8" x 8"	365,00
12	157317..	DL 1007 TT	Tom-Tom 10" x 7"	385,00
12	157318..	DL 1008 TT	Tom-Tom 10" x 8"	390,00
12	157319..	DL 1009 TT	Tom-Tom 10" x 9"	395,00
12	157328..	DL 1208 TT	Tom-Tom 12" x 8"	409,00
12	157329..	DL 1209 TT	Tom-Tom 12" x 9"	415,00
12	157320..	DL 1210 TT	Tom-Tom 12" x 10"	425,00
12	157339..	DL 1309 TT	Tom-Tom 13" x 9"	429,00
12	157330..	DL 1310 TT	Tom-Tom 13" x 10"	433,00
12	157331..	DL 1311 TT	Tom-Tom 13" x 11"	439,00
12	157340..	DL 1410 TT	Tom-Tom 14" x 10"	490,00
12	157341..	DL 1411 TT	Tom-Tom 14" x 11"	495,00
12	157342..	DL 1412 TT	Tom-Tom 14" x 12"	499,00
12	157362..	DL 1612 TT	Tom-Tom 16" x 12"	529,00
12	157363..	DL 1613 TT	Tom-Tom 16" x 13"	535,00
12	157364..	DL 1614 TT	Tom-Tom 16" x 14"	539,00

Floor-Toms

12	157414..	DL 1414 FT	Floor-Tom 14" x 14"	549,00
12	157416..	DL 1616 FT	Floor-Tom 16" x 16"	595,00
12	157418..	DL 1816 FT	Floor-Tom 18" x 16"	625,00

Snare-Drums

50	157100..	DL 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Ahorn.....	399,00
50	157101..	DL 1404 SDWWD	Snare-Drum 14" x 4 1/4", Ahorn, die-cast hoops.....	568,00
50	157102..	DL 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Ahorn, die-cast hoops.....	575,00
50	157103..	DL 1406 SDWWD	Snare-Drum 14" x 6", Ahorn, die-cast hoops.....	580,00

Metal Snare-Drums

50	15710401	DL 1405 SDWBD	Snare-Drum 14" x 5", Messing, die-cast hoops.....	448,00
50	15710501	DL 1405 SDWSDW	Snare-Drum 14" x 5", Stahl, die-cast hoops.....	385,00

Delite Drum Finishes

13	54	11254 Birdseye Amber*
13	55	11255 Brilliant Black
13	56	11256 Birdseye Azure*
13	57	11257 Birdseye Sunburst*
13	58	11258 Birdseye Cherry*
13	59	11259 Brown Fade*
13	60	11260 Ice Sparkle
13	61	11261 Bright Violet Sparkle
13	62	11262 Bright Copper Sparkle
13	00	30000 Platinum Fade
13	11	30001 Walnut Roots*

Bei deckenden Farboberflächen: Sonor Black Power Bass-Drum Frontfelle mit weißem Sonor Logo

*** Bei Naturholzoberflächen: Sonor White Power Bass-Drum Frontfelle mit schwarzem Sonor Logo**

S-Classix**Shell Sets (Folienoberflächen)**

24	127001..	SC Studio 1	Shell Set bestehend aus: BD 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDWW 14" x 5", DTH 475.....	1.998,00
24	127011..	SC Stage 1	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", DTH 475.....	2.085,00
24	127012..	SC Stage 2	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDWW 14" x 5", DTH 475.....	2.049,00
24	127013..	SC Stage 3	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", DTH 475.....	2.069,00
24	127020..	SC Rock	Shell Set bestehend aus: BD 24" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette), TT 12" x 9", FT 14" x 14", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", STS 476.....	2.109,00

Shell Sets (Holzfurnieroberflächen)

24	127001..	SC Studio 1	Shell Set bestehend aus: BD 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette) TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDWW 14" x 5", DTH 475	2.105,00
24	127011..	SC Stage 1	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", DTH 475	2.379,00
24	127012..	SC Stage 2	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDWW 14" x 5", DTH 475	2.319,00
24	127013..	SC Stage 3	Shell Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette), TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", DTH 475	2.349,00
24	127020..	SC Rock	Shell Set bestehend aus: BD 24" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette), TT 12" x 9", FT 14" x 14", FT 16" x 16", SDWW 14" x 5", STS 476	2.479,00

Einzeltrommeln**Bass-Drums (Folienoberflächen)**

24	127218..	SC 1816 BD	Bass-Drum 18" x 16" (mit Bass-Drum-Rosette).....	766,00
24	127220..	SC 2017 BD	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	795,00
24	127222..	SC 2217 BD	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	855,00
24	127224..	SC 2417 BD	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	895,00
24	127219..	SC 1816 BD NM	Bass-Drum 18" x 16" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	766,00
24	127221..	SC 2017 BD NM	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	795,00
24	127223..	SC 2217 BD NM	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	855,00
24	127225..	SC 2417 BD NM	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	895,00

Bass-Drums (Holzfurnieroberflächen)

24	127218..	SC 1816 BD	Bass-Drum 18" x 16" (mit Bass-Drum-Rosette).....	779,00
24	127220..	SC 2017 BD	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	829,00
24	127222..	SC 2217 BD	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	879,00
24	127224..	SC 2417 BD	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (mit Bass-Drum-Rosette).....	920,00
24	127219..	SC 1816 BD NM	Bass-Drum 18" x 16" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	779,00
24	127221..	SC 2017 BD NM	Bass-Drum 20" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	829,00
24	127223..	SC 2217 BD NM	Bass-Drum 22" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	879,00
24	127225..	SC 2417 BD NM	Bass-Drum 24" x 17 1/2" (ohne Bass-Drum-Rosette).....	920,00

Tom-Toms (Folienoberflächen)

24	127308..	SC 0807 TT	Tom-Tom 8" x 7"	245,00
24	127310..	SC 1008 TT	Tom-Tom 10" x 8"	279,00
24	127312..	SC 1209 TT	Tom-Tom 12" x 9"	299,00
24	127313..	SC 1310 TT	Tom-Tom 13" x 10"	325,00
24	127314..	SC 1411 TT	Tom-Tom 14" x 11"	349,00
24	127316..	SC 1613 TT	Tom-Tom 16" x 13"	363,00

Tom-Toms (Holzfurnieroberflächen)

24	127308..	SC 0807 TT	Tom-Tom 8" x 7"	249,00
24	127310..	SC 1008 TT	Tom-Tom 10" x 8"	280,00
24	127312..	SC 1209 TT	Tom-Tom 12" x 9"	315,00
24	127313..	SC 1310 TT	Tom-Tom 13" x 10"	329,00
24	127314..	SC 1411 TT	Tom-Tom 14" x 11"	369,00
24	127316..	SC 1613 TT	Tom-Tom 16" x 13"	399,00

Floor-Toms (Folienoberflächen)

24	127414..	SC 1414 FT	Floor-Tom 14" x 14"	405,00
24	127416..	SC 1616 FT	Floor-Tom 16" x 16"	440,00
24	127418..	SC 1816 FT	Floor-Tom 18" x 16"	485,00

Floor-Toms (Holzfurnieroberflächen)

24	127414..	SC 1414 FT	Floor-Tom 14" x 14"	435,00
24	127416..	SC 1616 FT	Floor-Tom 16" x 16"	459,00
24	127418..	SC 1816 FT	Floor-Tom 18" x 16"	505,00

Snare-Drums (Folienoberflächen)

24	127100..	SC 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Birke	265,00
24	127101..	SC 1305 SDWW	Snare-Drum 13" x 5", Birke	269,00
24	127102..	SC 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Birke	281,00
24	127103..	SC 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Birke, die-cast hoops	415,00

Snare-Drums (Holzfurnieroberflächen)

24	127100..	SC 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Birke	305,00
24	127101..	SC 1305 SDWW	Snare-Drum 13" x 5", Birke	309,00
24	127102..	SC 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Birke	315,00
24	127103..	SC 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Birke, die-cast hoops	435,00

Metal Snare-Drums

24	12710401	SC 1405 SDWBD	Snare-Drum 14" x 5", Brass, die-cast hoops	425,00
24	12710501	SC 1405 SDWSDW	Snare-Drum 14" x 5", Steel, die-cast hoops	377,00

S-Classix Folienoberflächen

25	44	11244 Blue Oyster
25	45	11245 White Pearl
25	46	11246 Grey Slate
25	48	11248 Black Pearl
25	49	11249 White Oyster
25	50	11250 Red Pearl

S-Classix Holzfurnieroberflächen

25	47	11247 Ebony*
25	51	11251 Walnut Roots*
25	52	11252 Rosewood*
25	53	11253 Grained Ahorn*

Bei Folienoberflächen: Sonor Black Power Bass-Drum Frontfell mit weißem Sonor Logo

*** Bei Naturholzoberflächen: Sonor White Power Bass-Drum Frontfell mit schwarzem Sonor Logo**

FORCE 3007 Series**Drum Sets**

44	170030..	F3007 Studio 1	Set consisting of: BD 20" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 475.....	1.349,00
44	170031..	F3007 Stage 1	Set consisting of: BD 22" x 17 1/2", TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 475.....	1.349,00
44	170032..	F3007 Stage 2	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 475.....	1.349,00
44	170033..	F3007 Stage 3	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 16" x 16", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 475.....	1.349,00

Einzeltrummeln**Bass-Drums**

44	170238..	F37 1816 BD	Bass-Drum 18" x 16".....	538,00
44	170240..	F37 2017 BD	Bass-Drum 20" x 17,5".....	557,00
44	170242..	F37 2217 BD	Bass-Drum 22" x 17,5".....	575,00
44	170244..	F37 2417 BD	Bass-Drum 24" x 17,5".....	588,00

Tom-Toms

44	170338..	F37 0807 TT	Tom-Tom 8" x 7" incl. T.A.R.-Mount-System.....	155,00
44	170340..	F37 1008 TT	Tom-Tom 10" x 8" incl. T.A.R.-Mount-System.....	165,00
44	170342..	F37 1209 TT	Tom-Tom 12" x 9" incl. T.A.R.-Mount-System.....	177,00
44	170343..	F37 1310 TT	Tom-Tom 13" x 10" incl. T.A.R.-Mount-System.....	189,00
44	170344..	F37 1411 TT	Tom-Tom 14" x 11" incl. T.A.R.-Mount-System.....	199,00
44	170346..	F37 1613 TT	Tom-Tom 16" x 13" incl. T.A.R.-Mount-System.....	275,00

Floor-Toms

44	170434..	F37 1414 FT	Floor-Tom 14" x 14".....	315,00
44	170436..	F37 1616 FT	Floor-Tom 16" x 16".....	315,00
44	170438..	F37 1816 FT	Floor-Tom 18" x 16".....	329,00

Snare-Drums

44	170130..	F37 1005 SDWW	Snare-Drum 10" x 5", Ahorn.....	215,00
44	170131..	F37 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Ahorn.....	220,00
44	170132..	F37 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Ahorn.....	241,00
44	17013301	F37 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5", Stahl.....	149,00

Jungle Set

44	170040..	F3007 Jungle	Set bestehend aus: BD 16" x 16", TT 10" x 8", FT 14" x 12", STH 274.....	779,00
52	17013452	F37 1002 SDWJ	Jungle Snare-Drum 10" x 2", Natural with snare strainer.....	133,00

Force 3007 Drum Finishes

45	40 - Piano Black 11234
45	44 - Ahorn 11238
45	45 - Red Ahorn 11243
45	46 - Autumn Fade 11237
45	47 - Sunburst 11239
45	48 - Midnight Fade 11240
45	49 - Red Sparkle 30003
45	50 - Blue Sparkle 30004
45	51 - White Sparkle 30005

FORCE 2007 Series**Drum Sets**

44	170020..	F2007 Studio 1	Set bestehend aus: BD 20" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 275.....	969,00
44	170021..	F2007 Stage 1	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 275.....	969,00
44	170022..	F2007 Stage 2	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 275.....	969,00
44	170023..	F2007 Stage 3	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 16" x 16", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, HS 275.....	969,00

Einzeltrommeln**Bass-Drums**

44	170228..	F27 1816 BD	Bass-Drum 18" x 16".....	335,00
44	170230..	F27 2017 BD	Bass-Drum 20" x 17,5".....	357,00
44	170232..	F27 2217 BD	Bass-Drum 22" x 17,5".....	365,00

Tom-Toms

44	170328..	F27 0807 TT	Tom-Tom 8" x 7", incl. T.A.R.-Mount-System	119,00
44	170330..	F27 1008 TT	Tom-Tom 10" x 8", incl. T.A.R.-Mount-System	129,00
44	170332..	F27 1209 TT	Tom-Tom 12" x 9", incl. T.A.R.-Mount-System	131,00
44	170333..	F27 1310 TT	Tom-Tom 13" x 10", incl. T.A.R.-Mount-System	139,00
44	170334..	F27 1411 TT	Tom-Tom 14" x 11", incl. T.A.R.-Mount-System	155,00

Floor-Toms

44	170424..	F27 1414 FT	Floor-Tom 14" x 14"	209,00
44	170426..	F27 1616 FT	Floor-Tom 16" x 16"	225,00

Snare-Drums

44	17012001	F27 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5 1/2", Stahl.....	125,00
44	170121..	F27 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5 1/2", Birke.....	149,00

Force 2007 Drum Finishes

45	40 - Piano Black 11234
45	41 - Amber Fade 11236
45	42 - Blue Fade 11235
45	43 - Birke 11233

FORCE 1007 Series**Drum Sets**

45	170010..	F1007 Studio 1	Set consisting of: BD 20" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, 4-pc. 200 Series Hardware Set.....	759,00
45	170011.	F1007 Stage 1	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, 4-pc. 200 Series Hardware Set	759,00
45	170012..	F1007 Stage 2	Set bestehend aus: BD 22" x 17 1/2", TT 10" x 8", TT 12" x 9", TT 14" x 14", SDW 14" x 5 1/2", DTH 275, 4-pc. 200 Series Hardware Set.....	759,00

Snare-Drum

44	17011001	F17 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5 1/2" Stahl.....	89,00
----	----------	----------------------	------------------------------------	-------

Force 1007 Drum Finishes

45	10 - Black 11229
45	12 - Natural 11230
45	13 - Snow White 11232

FORCE 507 Series

45	170 500 ..	F507 Studio 1	Set bestehend aus: BD 20" x 16", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDS 14" x 5 1/2", 2x TA 503, 4 pc. Hardware Set.....	459,00
45	170 501 ..	F507 Stage 1	Set bestehend aus: BD 22" x 16", TT 12" x 9", TT 13" x 10", FT 16" x 16", SDS 14" x 5 1/2", 2x TA 503, 4 pc. Hardware Set.....	459,00
45	170 504 ..	F507 Combo	Set bestehend aus: BD 18" x 16", TT 10" x 8", TT 12" x 9", FT 14" x 14", SDS 14" x 5 1/2", 2x TA 503, 4 pc. Hardware Set.....	459,00

Hardware n. abgebildet

14500601	MBS 53	Mini-Boom-Ständer, doppelstrebig	54,50
----------	---------------	----------------------------------------	-------

Force 507 Drum Finishes

45	10 - Black 11229
45	11 - Wine Red 11228

Artist Snare-Drums

47	11170025	AS 07 1205 AD	12" x 5" Birke, 12 Schichten = 7 mm, AD = Art Design	560,00
47	11170129	AS 07 1305 EA	13" x 5" Buche, 28 Schichten = 27 mm, EA = Earth.....	782,00
48	11170501	AS 07 1405 SB	14" x 5" 1 mm verchromter Stahlkessel, SB = Steel Black.....	585,00
47	11170868	AS 07 1405 MB	14" x 5" Ahorn, „Vintage“ Kessel, 6 Schichten = 4,2 mm, MB = Maserbirke	735,00
48	11170401	AS 07 1405 BG	14" x 5" 1 mm Messingkessel, BG = Brass Gold.....	689,00
49	11170601	AS 07 1406 BRB	14" x 6" 3 mm Bronzekessel, BRB = Bronze Black	1.529,00
48	11170345	AS 07 1406 CM	14" x 6" Ahorn, 9 Schichten = 6 mm, CM = Cottonwood.....	686,00
49	11170709	AS 07 1307 AM	13" x 7" Ahorn, 12 Schichten = 8 mm, AM = Amboina.....	849,00

Delite Snare-Drums

50	157100..	DL 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Ahorn.....	399,00
50	157101..	DL 1404 SDWWD	Snare-Drum 14" x 4 1/4", Ahorn, die-cast hoops	568,00
50	157102..	DL 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Ahorn, die-cast hoops	575,00
50	157103..	DL 1406 SDWWD	Snare-Drum 14" x 6", Ahorn, die-cast hoops	580,00

Delite Metall Snare-Drums

50	15710401	DL 1405 SDWBD	Snare-Drum 14" x 5", Messing, die-cast hoops	448,00
50	15710501	DL 1405 SDWSDW	Snare-Drum 14" x 5", Stahl, die-cast hoops	385,00

S Classix Snare-Drums (Folienoberflächen)

51	127 100 ..	SC 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Birke	265,00
51	127 101 ..	SC 1305 SDWW	Snare-Drum 13" x 5", Birke	269,00
51	127 102 ..	SC 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Birke	281,00
51	127 103 ..	SC 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Birke, die-cast hoops	415,00

S Classix Snare-Drums (Holzfurnieroberflächen)

51	127100..	SC 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Birke	305,00
51	127101..	SC 1305 SDWW	Snare-Drum 13" x 5", Birke	309,00
51	127102..	SC 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Birke	315,00
51	127103..	SC 1405 SDWWD	Snare-Drum 14" x 5", Birke, die-cast hoops	435,00

S Classix Metall Snare-Drums

51	12710401	SC 1405 SDWBD	Snare-Drum 14" x 5", Messing, die-cast hoops	425,00
51	12710501	SC 1405 SDWSDW	Snare-Drum 14" x 5", Stahl, die-cast hoops	377,00

Force 3007 Snare-Drums

52	170130..	F37 1005 SDWW	Snare-Drum 10" x 5", Ahorn.....	215,00
52	170131..	F37 1205 SDWW	Snare-Drum 12" x 5", Ahorn.....	220,00
52	170132..	F37 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5", Ahorn.....	241,00
52	17013301	F37 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5", Stahl.....	149,00

Force 2007 Snare-Drums

52	17012001	F27 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5 1/2", Stahl	125,00
52	170121..	F27 1405 SDWW	Snare-Drum 14" x 5 1/2", Birke	149,00

Force 1007 Snare-Drum

52	17011001	F17 1405 SDWS	Snare-Drum 14" x 5 1/2" Stahl Shell	89,00
----	----------	----------------------	-------------------------------------------	-------

SoundWire Snare-Drum Teppiche**Edelstahl**

53	74708759	SW 1018 S	Spiralenteppich 10", 18 Spiralen.....	34,70
53	74705859	SW 1218 S	Spiralenteppich 12", 18 Spiralen.....	35,50
53	74710159	SW 1318 S	Spiralenteppich 13", 18 Spiralen.....	35,50
53	74710259	SW 1418 S	Spiralenteppich 14", 18 Spiralen.....	38,00
53	74706159	SW 1424 S	Spiralenteppich 14", 24 Spiralen.....	39,00
53	74710859	SW 1316/2 S	Spiralenteppich 13", 2 x 8 Spiralen	38,00
53	74710959	SW 1416/2 S	Spiralenteppich 14", 2 x 8 Spiralen	40,00

Bronze

53	74711159	SW 1018 B	Spiralenteppich 10", 18 Spiralen.....	34,70
53	74711259	SW 1218 B	Spiralenteppich 12", 18 Spiralen.....	35,50
53	74711359	SW 1318 B	Spiralenteppich 13", 18 Spiralen.....	35,50
53	74711459	SW 1418 B	Spiralenteppich 14", 18 Spiralen.....	38,00
53	74711559	SW 1424 B	Spiralenteppich 14", 24 Spiralen.....	39,00
53	74711859	SW 1316/2 B	Spiralenteppich 13", 2 x 8 Spiralen	38,00
53	74711959	SW 1416/2 B	Spiralenteppich 14", 2 x 8 Spiralen	40,00

Messing

53	74712359	SW 1318 MS 05	Spiralenteppich 13", 18 Spiralen.....	35,50
53	74712459	SW 1418 MS 05	Spiralenteppich 14", 18 Spiralen.....	38,00
53	74712559	SW 1424 MS 05	Spiralenteppich 14", 24 Spiralen.....	39,00
53	74712859	SW 1316/2 MS	Spiralenteppich 13", 2 x 8 Spiralen	38,00
53	74712959	SW 1416/2 MS	Spiralenteppich 14", 2 x 8 Spiralen	40,00
53	74713359	SW 1318 MS 06	Spiralenteppich 13", 18 Spiralen.....	35,50
53	74713459	SW 1418 MS 06	Spiralenteppich 14", 18 Spiralen.....	38,00
53	74713559	SW 1424 MS 06	Spiralenteppich 14", 24 Spiralen.....	39,00

Giant Step

55	13551001	GSP 3	GSP 3 Giant Single Pedal.....	309,00
55	13551101	GTEP 3	GTEP 3 Giant Twin Effect Pedal.....	588,00
56	13551201	GDPR 3	GDPR 3 Giant Doppel Pedal rechts	768,00
56	13551301	GDPL 3	GDPL 3 Giant Doppel Pedal links	768,00
56	13551501	GTRP 3	GTRP 3 Giant Triple Pedal.....	827,00
57	13552001	GMP 4	GMP 4 Giant Mittel Pedal	1.136,00
57	11652501	GSDWS	Docking Station	40,00
57	90818000	GPB	Tasche für GSP/GTEP	18,90
57	11652101	GSR	Giant Step Zugfeder, Regular,	18,90
57	11652301	GSC	Giant Silent Zugkette incl. Kettenschloß,	11,55

Kettenadapter und Befestigungsschrauben

57	11652401	GSS	Giant Step Zugband, incl. Klemmplatten und Befestigungsschrauben	14,70
57	11652601	GSH	Giant Step Zugfeder, heavy.....	18,90
57	11604801	SCH 27	Schlägel für Bass-Drum Pedal, Multibeater mit 4 ausw. Schlagflächen.....	35,70
57	90880100	SCH 28	Schlägel für Bass-Drum Pedal, 2 versch. Schlagflächen	14,70
57	11605001	SCH 20	Schlägel für Bass-Drum Pedal, Filzkopf konisch.....	15,75

Bass-Drum Pedale

58	13577001	SP 673	Bass-Drum-Einzelpedal	199,00
58	13577101	DP 672	Bass-Drum-Doppelpedal.....	505,00
58	14511301	SP 473	Bass-Drum-Einzelpedal	55,00
58	14511101	DP 472 R	Bass-Drum-Doppelpedal.....	209,00
58	14511201	DP 472 L	Bass-Drum-Doppelpedal „Links“	209,00

Hardware 600

61	13577701	CBS 672	Cymbal-Boom-Ständer	135,00
61	13578801	MBS 673	Mini-Boom-Cymbal-Ständer	131,00
63	13577801	CBA 671	Cymbal-Boom-Arm	39,00
63	13578101	CTS 679	Cymbal-Tom-Ständer	169,00
63	13578201	DCS 678	Doppel-Cymbal-Ständer	175,00
63	13577101	DP 672	Bass-Drum-Doppelpedal rechts	505,00
63	13577501	DT 670	Drummersitz	155,00
63	13577601	DT 680	Drummersitz	177,00
63	13578301	DTH 675	Doppel-Tom-Halter	105,00
63	13577901	DTS 675	Doppel-Tom-Ständer	149,00
63	13577201	HH 674	Hi-Hat-Ständer	211,00
63	13578901	JTH	Tom-Halter Adapter für Jungle Snare-Drum	16,00
63	13578601	MC 676	Multiklemme	65,00
63	13577001	SP 673	Bass-Drum-Einzelpedal	199,00
63	13577401	SS 677	Snare-Ständer	133,00
63	13578401	STH 674	Einzel-Tom-Halter	68,00
63	13578001	STS 676	Einzel-Tom-Ständer	119,00
63	13578501	TA 678	Tom-Arm	42,00
63	13577301	XH 674 X-Hat	18,99	33,00

Basic-Arm-System (SQ²-Katalog)

13572601	BR 610	Basis-Raste	16,60
13572901	BPH 613	Basis-Percussion-Halter	17,85
13572701	BBA 611	Basis-Boom-Arm	18,90
13572801	BCH 612	Basis-Cymbal-Halter	18,90
13573801	PAH 679	Percussion-Zubehör-Halter	21,50
13573701	PCH 678	Percussion-Cymbal-Halter	21,50
13572001	BA 601	Basis-Arm	37,00
13573001	BC 614	Basis-Klemme	41,00
13572201	BPA 603	Basis-Percussion-Adapter	41,00
13572301	BAC 604	Basis-Arm-Klemme	58,00
13573101	BMHA 615	Basis-Multiarm-Halter	55,50
13565501	RTA 629 AX - 4	Rack-Tom-Arm	60,00
13573601	PBRA 673	Percussion-Boom-Rack-Arm	62,00
13572501	BTB 606	Basis-Tele-Boom	68,50
13572401	BMH 605	Basis-Multihalter	83,00
13573201	BSS 624	Basis-Einzel-Ständer	114,50
13573301	BDS 625	Basis-Doppel-Ständer	116,50
13573401	PBR 671	Percussion-Boom-Rack	146,00
13573501	PDBR 672	Percussion-Doppel-Boom-Rack	181,00

Weitere Hardware ohne Abb.

13560701	SSBL	Snare-Ständer Unterteil kurz	85,00
13560801	SSBH	Snare-Ständer Unterteil hoch	91,50
13560601	SST	Snare Ständer Oberteil (Korb)	75,50

Percussion Ständer

13573401	PBR 671	Percussion-Boom-Rack	146,00
13573501	PDBR 672	Percussion-Doppel-Boom-Rack	181,00
13573601	PBRA 673	Percussion-Boom-Rack-Arm	62,00
13573701	PCH 678	Percussion-Cymbal-Halter	21,50
13573801	PAH 679	Percussion-Zubehör-Halter	21,50

Hardware 400

67	14513001	HS 475	Hardware-Set bestehend aus: HH 474 Hi-Hat-Ständer, SS 477 Snare-Drum-Ständer, MBS 473 Mini-Boom-Ständer (2x), Bass-Drum-Einzelpedal	357,00
65	14512201	MBA 471	Mini-Boom-Arm.....	25,00
65	14512301	XH 474	X-Hat	29,00
65	14512601	TA 478	Tom-Arm	45,00
65	14512701	RTA 479	Rack-Tom-Arm	51,00
65	14511401	SS 477	Snare-Drum-Ständer.....	59,00
65	14511601	CS 471	Cymbal-Ständer.....	65,00
65	14512401	STH 474	Einzel-Tom-Halter.....	71,00
65	14511801	MBS 473	Mini-Boom-Ständer.....	69,00
65	14511701	CBS 472	Cymbal-Boom-Ständer.....	78,00
65	14512901	DT 470	Drummersitz	83,00
65	14512801	STS 476	Einzel-Tom-Ständer.....	99,00
65	14512501	DTH 475	Doppel-Tom-Halter	109,00
65	14511501	HH 474	Hi-Hat-Ständer	109,00
65	14512101	CTS 479	Cymbal-Tom-Ständer	109,00
65	14511901	DTS 475	Doppel-Tom-Ständer	109,00
65	14512001	DCS 478	Doppel-Cymbal-Ständer	119,00
65	13577101	MH 475	Multihalter	101,00
	12551301	PH	Prismenhalter	30,50

Hardware 200

67	14508201	HS 275	Hardware-Set bestehend aus: HH 274 Hi-Hat-Ständer, SS 277 Snare-Drum-Ständer, CS 271 Cymbal-Ständer, MBS 273 Mini-Boom-Ständer SP 473 Bass-Drum-Einzelpedal.....	313,00
66	14507401	HH 274	Hi-Hat-Ständer	88,00
66	14507301	SS 277	Snare-Drum-Ständer.....	55,00
66	14507501	CS 271	Cymbal-Ständer.....	56,00
66	14507601	MBS 273	Mini-Boom-Ständer.....	59,00
66	14507801	DTH 275	Doppel-Tom-Halter	99,00
66	14507901	TA 278	Tom-Arm.....	35,00
66	14500801	MC 276	Multiklemme.....	34,00
66	14508101	DT 270	Drummersitz	65,00
66	14507701	STH 274	Einzel-Tom-Halter.....	64,00

Hardware 100

67	14503901	HS 174	Hardware-Set bestehend aus: HH 174 Hi-Hat-Ständer, SS 177 Snare-Drum-Ständer, MBS173 Mini-Boom-Ständer, CS 171 Cymbal-Ständer SP 273 Bass-Drum-Einzelpedal.....	205,00
67	14503801	MBS 173	Mini-Boom-Ständer.....	39,00
67	14503701	CS 171	Cymbal-Ständer.....	35,00
67	14503601	HH 174	Hi-Hat-Ständer	49,00
67	14503501	SS 177	Snare-Drum-Ständer.....	38,00

Accessories

69	11651601	CC 5215	Cymbal-Klemme, einzeln.....	5,25
69	11651801	CC 5215/6	Cymbal-Klemme (Sechserpack).....	28,40
69	90871000	PP 9300	Übungs-Pad für 14" Snare-Drum, Gummi	11,55
69	11652001	SL 5205	Super Lock Schraubensicherungsset (20 Stück).....	10,50
69	14620001	EK 9200	Ersatzteil Set enthält: 5 x U-Scheibe, 1 x Fußmaschinenfeder, 5 x Filzscheibe, 1 x Fiberscheibe, 2 x Gummischlauch, 1 x Nylonschnur	10,50
69	14621001	DC 9210	Drum Care Pflege-Set	38,00

Bass-Drum Schlägel

69	11605001	SCH 20	Schlägel für Bass-Drum Pedal, Filzkopf konisch.....	15,75
69	11604801	SCH 27	Schlägel für Bass-Drum Pedal, Multibeater mit 4 ausw. Schlagflächen.....	35,70
69	90880100	SCH 28	Schlägel für Bass-Drum Pedal, 2 versch. Schlagflächen	14,70

Stimmschlüssel

69	80501354	DK 5070	Stimmkurbel, Schlitzschraube.....	5,25
69	19007401	DK 5071	Stimmschlüssel, Schlitz, lang	6,45
69	19007301	DK 5072	Stimmschlüssel, Schlitz, kurz	2,15
69	80502303	DK 5073	Stimmschlüssel, Vierkant	2,15
69	19007201	MK	Universalschlüssel (Multi Key), für Schlitz und Vierkant.....	5,60
69	14501901	DKH	Stimmschlüsselhalter (Drum Key Holder)	10,00
69	14501701	ML-R	Memory Lock rechts für Bass Drum Spitze.....	6,30
69	14501801	ML-L	Memory Lock links für Bass Drum Spitze.....	6,30

SONOR Power Skin Drum Heads**White Medium (einschichtig)****Tom-Toms / Floor-Toms / Snare-Drums, weiß aufgeraut**

70	91080800	WM 08	8" 7,00.....	11,55
70	91081000	WM 10	10" 7,13.....	11,55
70	91081200	WM 12	12" 7,70.....	12,60
70	91081300	WM 13	13" 8,06.....	13,65
70	91081400	WM 14	14" 8,75.....	14,70
70	91081500	WM 15	15" 9,34.....	15,75
70	91081600	WM 16	16" 9,57.....	15,75
70	91081800	WM 18	18" 12,14.....	20,00

Bass-Drums, weiß aufgeraut

70	91082800	WM 18 B	18"	25,20
70	91083000	WM 20 B	20"	25,20
70	91083200	WM 22 B	22"	27,30
70	91083400	WM 24 B	24"	28,40

Clear Medium (einschichtig)**Tom-Toms / Floor-Toms, Resonanz/Schlagfelle transparent**

70	91000800	CM 08	8".....	11,55
70	91001000	CM 10	10".....	11,55
70	91001200	CM 12	12".....	12,60
70	91001300	CM 13	13".....	13,65
70	91001400	CM 14	14".....	14,70
70	91001500	CM 15	15".....	15,75
70	91001600	CM 16	16".....	15,75
70	91001800	CM 18	18".....	20,00

Bass-Drums, Resonanz / Schlagfelle transparent

70	91002800	CM 18 B	18"	25,20
70	91003000	CM 20 B	20"	25,20
70	91003200	CM 22 B	22"	27,30
70	91003400	CM 24 B	24"	28,40

Clear Heavy (zweischichtig)**Tom-Toms / Floor-Toms, Schlagfelle transparent**

70	91090800	CH 08	8"	13,65
70	91091000	CH 10	10"	13,65
70	91091200	CH 12	12"	14,70
70	91091300	CH 13	13"	15,75
70	91091400	CH 14	14"	16,80
70	91091500	CH 15	15"	17,90
70	91091600	CH 16	16"	17,90
70	91091800	CH 18	18"	24,20

Bass-Drums, Schlagfelle transparent

70	91092800	CH 18 B	18"	28,40
70	91093000	CH 20 B	20"	29,40
70	91093200	CH 22 B	22"	31,50
70	91093400	CH 24 B	24"	33,60

Clear Double (zweischichtig)**Tom-Toms / Floor-Toms, Schlagfelle transparent**

70	91050800	CD 08	8"	16,80
70	91051000	CD 10	10"	16,80
70	91051200	CD 12	12"	18,90
70	91051300	CD 13	13"	20,00
70	91051400	CD 14	14"	20,00
70	91051500	CD 15	15"	23,10
70	91051600	CD 16	16"	24,20
70	91051800	CD 18	18"	29,40

Bass-Drums, Schlagfelle transparent

70	91052800	CD 18 B	18"	32,60
70	91053000	CD 20 B	20"	32,60
70	91053200	CD 22 B	22"	34,70
70	91053400	CD 24 B	24"	37,00

Clear Power (zweischichtig)**Bass-Drums Schlagfelle transparent (mit Dämpfungsring)**

70	91064800	CP 18 B	18"	39,00
70	91065000	CP 20 B	20"	41,00
70	91065200	CP 22 B	22"	44,00
70	91065400	CP 24 B	24"	46,00

Black Power (zweischichtig)**Front- / Resonanzfelle schwarz, mit Sonor Logo (mit Dämpfungsring)**

70	91062800	BP 18 B L	18" SONOR schwarz mit Sonor Logo, einschichtig,	47,50
70	91063000	BP 20 B L	20" SONOR schwarz mit Sonor Logo, einschichtig,	49,50
70	91063200	BP 22 B L	22" SONOR schwarz mit Sonor Logo, einschichtig,	51,50
70	91063400	BP 24 B L	24" SONOR schwarz mit Sonor Logo, einschichtig,	54,50

White Power (zweischichtig)**Front- / Resonanzfelle weiss aufgeraut, mit Sonor Logo (mit Dämpfungsring)**

70	90971900	WP 18 B L	18" SONOR weiss aufgeraut mit Sonor Logo, einschichtig,	51,90
70	90972100	WP 20 B L	20" SONOR weiss aufgeraut mit Sonor Logo, einschichtig,	55,80
70	90972300	WP 22 B L	22" SONOR weiss aufgeraut mit Sonor Logo, einschichtig,	58,65
70	90972500	WP 24 B L	24" SONOR weiss aufgeraut mit Sonor Logo, einschichtig,	61,80

Snare-Drum Felle**White Power weiß aufgeraut**

70	91061400	WP 14	14"	18,90
----	----------	--------------	-----------	-------

High Tension

70	91041400	HT 14	14"	60,00
----	----------	--------------	-----------	-------

White Heavy

70	91072000	WH 10	10"	13,65
70	91072200	WH 12	12"	14,70
70	91072400	WH 14	14"	16,80

White Double

70	91073000	WD 10	10"	18,90
70	91073200	WD 12	12"	20,00
70	91073400	WD 14	14"	23,10

Classic

70	91074000	C 10	10"	20,00
70	91074200	C 12	12"	23,10
70	91074400	C 14	14"	24,20

Clear Medium**Resonance (Resonanz)**

70	91071000	CM 10 R	10"	11,55
70	91071200	CM 12 R	12"	11,55
70	91071300	CM 13 R	13"	12,60
70	91071400	CM 14 R	14"	12,60

Sonor Trommelstöcke - "handfinished in U.S.A."

71	Z 5640	Ahorn.....	10,90
71	Z 5642	Hickory.....	10,90
71	Z 5643	Hickory Nylon	11,90
	Z 5644	Weißbuche Marching Sticks o. Abb.	9,90

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung			
71	90270000	Z 5640	3 A	Ahorn leicht ovaler Kopf, für Rock, Funk und Fusion	
71	90270400	Z 5640	4	Ahorn ovaler Kopf, für Jazz etc.	
71	90270500	Z 5640	5	Ahorn ovaler Kopf, ideale Allroundeigenschaften	
71	90270600	Z 5640	6	Ahorn ovaler Kopf, ideale Allroundeigenschaften	
71	90270800	Z 5640	8	Ahorn ovaler Kopf, ideale Allroundeigenschaften	
71	90271000	Z 5640	10	Ahorn ovaler Kopf, für Rock, Marching etc.	
71	902714000	Z 5640	Funk	Ahorn kleiner runder Kopf, für Funk, Jazz und Studio	
71	90271100	Z 5640	Concert	Ahorn runder Kopf, ideal für Concert und Marching	
71	90271200	Z 5640	Piccolo	Ahorn runder Kopf, ideal für Concert, Marching und Rock	
71	90271300	Z 5640	Blaster	Ahorn Kopf in Triangelform, ideale Allroundeigenschaften	
71	90280000	Z 5642	3 A	Hickory leicht ovaler Kopf, für Rock, Funk und Fusion	
71	90280100	Z 5642	5 A	Hickory ovaler Kopf, ideale Allroundeigenschaften	
71	90280200	Z 5642	7 A	Hickory ovaler Kopf, länger als übliche 7A Modelle, für Jazz etc.	
71	90280300	Z 5642	5 B	Hickory ovaler Kopf, für Rock, Marching, (idealer Übungsstock)	
71	90280400	Z 5642	Jazz	Hickory ovaler Kopf, etwas länger als übliche Jazz Modelle	
71	90280500	Z 5642	Rock	Hickory ovaler Kopf, für Rock etc.	
71	90280600	Z 5642	2 B	Hickory ovaler Kopf, für Marching und Rock	
71	90280700	Z 5642	Funk	Hickory kleiner runder Kopf, für Funk, Jazz und Studio	
71	90280800	Z 5642	Performance	Hickory Kopf in Triangelform, ideale Allroundeigenschaften	
71	90280900	Z 5642	Recording	Hickory leicht ovaler Kopf für Studio, Fusion und Jazz	
71	90285100	Z 5643	5 AN	Hickory Nylon Nylon Kopf, sonst wie 5 A Modell	
71	90285200	Z 5643	7 AN	Hickory Nylon Nylon Kopf, sonst wie 7 A Modell	
71	90285300	Z 5643	5 BN	Hickory Nylon Nylon Kopf, sonst wie 5 B Modell	
71	90262000	Z 5720	Jazzbesen, Metallbesen ausziehbar mit Gummigriff	14,40	27,20 2150
71	90263000	Z 5730	Rute Brushes, Rute Besen	12,12 23,00 1850	
	90431000	Z 5644	Allegro, Weißbuche ovaler Kopf o. Abb.	5,29 9,90 890	
	90431100	Z 5644	Presto, Weißbuche runder Kopf o. Abb.	5,29 9,90 890	

Global Bags (Taschen)

72	90810000	GBS	Drum Bag Set 'Stage' bestehend aus: 22" BD, 12" TT, 13" TT, 16" FT, 14" SDW	157,50
72	90810100	GBF 1	Drum Bag Set 'Fusion 1' bestehend aus: 22" BD, 10" TT, 12" TT, 14" TT.....	131,50
72	90810200	GBF 2	Drum Bag Set 'Fusion 2' bestehend aus: 20" BD, 10" TT, 12" TT, 14" TT.....	124,00

Bass-Drum

72	90813800	GBB 18	Bass-Drum Bag 18" x 16"	43,00
72	90814000	GBB 20	Bass-Drum Bag 20" x 17,5"	43,00
72	90814200	GBB 22	Bass-Drum Bag 22" x 17,5"	50,50
72	90814400	GBB 24	Bass-Drum Bag 24" x 17,5"	54,50

Snare-Drum

72	90816000	GBS 1404	Snare-Drum Bag 14" x 4 1/4"	26,30
72	90816100	GBS 1405	Snare-Drum Bag 14" x 5 1/2"	26,30
72	90816200	GBS 1406	Snare-Drum Bag 14" x 6 1/2"	26,30
72	90816300	GBS 1408	Snare-Drum Bag 14" x 8"	29,40

Tom-Tom

72	90810800	GBT 8	Tom-Tom Bag 8" x 8"	18,90
72	90811000	GBT 10	Tom-Tom Bag 10" x 9"	26,30
72	90811200	GBT 12	Tom-Tom Bag 12" x 10"	26,30
72	90811300	GBT 13	Tom-Tom Bag 13" x 11"	26,30
72	90811400	GBT 14	Tom-Tom Bag 14" x 12"	30,50
72	90811500	GBT 15	Tom-Tom Bag 15" x 13"	32,60
72	90811600	GBT 16	Tom-Tom Bag 16" x 14"	32,60

Floor-Tom

72	90812400	GBFT 14	Floor-Tom Bag 14" x 16"	29,40
72	90812500	GBFT 1414	Floor-Tom Bag 14" x 14"	29,40
72	90812600	GBFT 16	Floor-Tom Bag 16" x 16"	29,40
72	90812800	GBFT 18	Floor-Tom Bag 18" x 16"	37,00

Cymbal

72	90817000	GBC 22	Cymbal-Bag 22"	45,00
----	----------	---------------	----------------------	-------

Sonor Stickbag

72	90400100	SSB	Trommelstocktasche, professionelle Ausführung.....	10,50
----	----------	------------	----------------------------------------------------	-------

Cases (Behälter)**Sets**

73	90170000	CS5	Set 'Stage' 5-teilig bestehend aus: 22 BD, 12 TT, 13 TT, 16 FT, 14 SDW	306,00
73	90170400	C SF 5	Set 'Fusion A', 5-teilig bestehend aus: 20 BD, 10 TT, 12 TT, 14 SDW, 14 TT/FT.....	282,00
73	90170200	C SF 5B	Set 'Fusion B', 5-teilig bestehend aus: 22 BD, 10 TT, 12 TT, 14 SDW, 14 TT/FT.....	295,00

Snare-Drum

73	90175300	C14SDWS	Snare-Drum Case, eckig, für Parallelabhebung 14"	49,50
73	90175400	C14SDW	Snare-Drum Case 14"	50,50
73	90175600	C14SNK	Snare-Drum Case mit Zubehörfach 14"	68,50

Tom-Tom / Floor-Tom

73	90170800	C8T	Tom-Tom Case 8"	39,00
73	90171000	C10T	Tom-Tom Case 10"	41,00
73	90171200	C12T	Tom-Tom Case 12"	42,00
73	90171300	C13T	Tom-Tom Case 13"	44,00

Tom-Tom / Floor-Tom

73	90171400	C14T/FT	Tom-Tom / Floor-Tom Case 14"	56,50
73	90171500	C15T/FT	Tom-Tom / Floor-Tom Case 15"	59,00
73	90171600	C16T/FT	Tom-Tom / Floor-Tom Case 16"	63,00

Bass-Drum / Floor-Tom

73	90171800	C18BD/FT	Bass-Drum / Floor-Tom Case 18"	69,50
----	----------	-----------------	--------------------------------------	-------

Bass-Drum

73	90172000	C20BD	Bass-Drum Case 20"	90,50
73	90172200	C22BD	Bass-Drum Case 22"	103,00
73	90172400	C24BD	Bass-Drum Case 24"	110,50
73	90172600	C26BD	Bass-Drum Case 26"	111,50
73	90172800	C28BD	Bass-Drum Case 28"	112,50

Hardware

73	90176000	CH	Hardware Case mit 2 Rollen.....	159,50
----	----------	-----------	---------------------------------	--------

Cymbal

73	90177200	C22C	Cymbal Case 22"	67,00
----	----------	-------------	-----------------------	-------

Sonor Cymbals - Cast Series

74	91500100	CB 1	Cast Cymbal Set 1 Brilliant bestehend aus: 14" Hi Hat, 16" Crash, 20" Ride, incl. Bag.....	321,00
74	91500200	CB 2	Cast Cymbal Set 2 Brilliant bestehend aus: 14" Hi Hat, 20" Ride, incl. Bag.....	265,00
74	91501010	CB 10S	Cast Splash 10" Brilliant.....	22,10
74	91501210	CB 12S	Cast Splash 12" Brilliant.....	29,40
74	91501420	CB 14C	Cast Crash 14" Brilliant	37,00
74	91501620	CB 16C	Cast Crash 16" Brilliant	56,50
74	91501822	CB 18CR	Cast Crash Ride 18" Brilliant	77,50
74	91502030	CB 20R	Cast Ride 20" Brilliant.....	145,00
74	91505380	CB 13HH	Cast Hi Hat 13" Brilliant.....	110,50
74	91505480	CB 14HH	Cast Hi Hat 14" Brilliant.....	119,50