

# SONOR-PHONIC XK 984



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 984 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1084 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## Set mit 4 Drums

bestehend aus:

- G 318 Bass Drum 18" x 14"
  - D 505 Snare Drum 14" x 5 $\frac{3}{4}$ "
  - T 722 Tom-Tom 12" x 8"
  - T 734 Stand-Tom-Tom 14" x 14"
  - Z 5317 Fußmaschine
  - Z 5554 Trommelständer
  - Z 5511b Haltegelenk
  - Z 5456 Hi-Hat
  - Z 5232 Cymbalständer
  - Z 5605 Trommelstöcke
- abgebildet als XK 1084 „Genuine Rosewood“

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
 H/A = Holz furnier (Eiche, Mahagony) oder Acrylkessel  
 PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

Z 9613 Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfiber

DM
----

Z 9633 Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM
----

# SONOR-PHONIC XK 925



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 925 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1025 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## Set mit 5 Drums

bestehend aus:

- G322** Bass Drum 22" x 14"
- D505** Snare Drum 14" x 5 $\frac{3}{4}$ "
- T723** Tom-Tom 13" x 9"
- T724** Tom-Tom 14" x 10"
- T736** Stand-Tom-Tom 16" x 16"
- Z5317** Fußmaschine
- Z5554** Trommelständer
- Z5513b** Doppel-Haltegelenk
- Z5456** Hi-Hat
- Z5232** 2 Cymbalständer
- Z5605** Trommelstöcke

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
 H/A = Holzfurnier (Eiche, Mahagony) oder Acrylkessel  
 PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

**Z9611** Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfiber

DM

**Z9631** Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM

# SONOR-PHONIC XK 946



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5¾" x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6½" x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5¾" x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6½" x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5¾" x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6½" x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6½" x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 946 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1046 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## Set mit 6 Drums

bestehend aus:

- G 324** Bass Drum 24" x 14"
  - D 506** Snare Drum 14" x 6½"
  - T 724** Tom-Tom 14" x 10"
  - T 725** Tom-Tom 15" x 12"
  - T 736** Stand-Tom-Tom 16" x 16"
  - T 738** Stand-Tom-Tom 18" x 16"
  - Z 5317** Fußmaschine
  - Z 5554** Trommelständer
  - Z 5513b** Doppel-Haltegelenk
  - Z 5456** Hi-Hat
  - Z 5224** 2 Cymbalständer
  - Z 5605** Trommelstöcke
- abgebildet in AS, Acryl smoky

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
 H/A = Holzfurnier (Eiche, Mahagony) oder Acrylkessel  
 PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

**Z 9610** Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfiber

DM
----

**Z 9630** Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM
----

# SONOR-PHONIC XK 947



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5¾" x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6½" x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5¾" x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6½" x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5¾" x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6½" x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6½" x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 947 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1047 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## Set mit 7 Drums

bestehend aus:

- G324** zwei Bass Drums 24" x 14"
- D506** Snare Drum 14" x 6½"
- T723** Tom-Tom 13" x 9"
- T724** Tom-Tom 14" x 10"
- T736** Stand-Tom-Tom 16" x 16"
- T738** Stand-Tom-Tom 18" x 16"
- Z5317** zwei Fußmaschinen
- Z5554** Trommelständer
- Z5511b** 2 Tom-Tom-Haltegelenke
- Z5460** Bass Drum Hi-Hat
- Z5224** zwei Cymbalständer
- Z5605** Trommelstöcke

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
H/A = Holzfurnier (Eiche, Mahogany) oder Acrylkessel  
PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

**Z9615** Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfaser

DM
----

**Z9635** Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM
----

# SONOR-PHONIC XK 9212



SonorMuseum.de

Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5 $\frac{3}{4}$ " x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6 $\frac{1}{2}$ " x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 9212 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 10212 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## XK 9222 SONOR-PHONIC wie XK 9212, jedoch mit Tom-Toms statt Rock-Toms

M/C	DM
H/A	DM

## XK 11222 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
H/A = Holz furniert (Eiche, Mahogany) oder Acrylkessel  
PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

Z9618 Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfiber

DM
----

Z9638 Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM
----

## „Sound Machine“ Set mit 12 Drums

bestehend aus:

- G322** zwei Bass Drums 22" x 14"
- D506** Snare Drum 14" x 6 $\frac{1}{2}$ "
- T706** Rock-Tom 6" x 8"
- T708** Rock-Tom 8" x 8"
- T710** Rock-Tom 10" x 8"
- T712** Rock-Tom 12" x 8"
- T713** Rock-Tom 13" x 9"
- T714** Rock-Tom 14" x 10"
- T715** Rock-Tom 15" x 12"
- T716** Rock-Tom 16" x 14"
- T738** Stand-Tom-Tom 18" x 16"
- Z5317** zwei Fußmaschinen
- Z5554** Trommelständer
- Z5513b** zwei Doppel-Haltegelenke
- Z5236** zwei Tom-Tom-Ständer
- Z5460** Bass Drum Hi-Hat
- Z5224** zwei Cymbalständer
- Z5227** zwei Auslegearme
- Z5605** Trommelstöcke



**Drum Set  
Champion K 182**

M/C	DM
A	DM

**Empfohlene Super-Tyrko-Cymbals:**

<b>Z 3009</b>	46 cm $\phi$ (18")	<b>DM</b>
<b>Z 3011</b>	51 cm $\phi$ (20")	<b>DM</b>
<b>Z 3135</b>	35 cm $\phi$ (14") Hi-Hat	<b>DM</b> Paar
	pro Satz	<b>DM</b>

- G 382** Bass Drum 22" x 14"
- D 454** Snare Drum 14" x 5"
- T 782** Tom-Tom 12" x 8" mit Dämpfer
- T 783** Tom-Tom 13" x 9" mit Dämpfer
- Z 5504d** Doppel-Haltegelenk
- T 796** Tom-Tom 16" x 16" mit Dämpfer  
und Ständerbeinen

- Z 5316** Fußmaschine
- Z 5557** Trommelständer
- Z 5458** Hi-Hat

- Z 5212** 2 Cymbalständer
- Z 5605** Trommelstöcke

alle Instrumente mit REMO Weather King Fellen

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
A = Acrylkessel

- Z 9614** Satz Trommelbehälter,  
für K 182  
aus Vulkanfiber **DM**
- Z 9634** Satz Trommelhüllen,  
für K 182 aus Skai **DM**

**Lieferbare Champion-Oberflächen:**

- KK** Metallic kupfer
- KS** Metallic silber
- CB** Celluloid schwarz
- AS** Acryl smoky

# SONOR-PHONIC XK 9207



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5¾" x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6½" x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5¾" x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6½" x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5¾" x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6½" x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6½" x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 9207 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1027 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## XK 927 SONOR-PHONIC wie XK 9207, jedoch mit Tom-Toms statt Rock-Toms

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1127 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
H/A = Holz furniert (Eiche, Mahagoni) oder Acrylkessel  
PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten,  
echten Palisanderholzkesseln

## „Sound Machine“ Set mit 7 Drums

bestehend aus:

- G322** Bass Drum 22" x 14"
- D506** Snare Drum 14" x 6½"
- T713** Rock-Tom 13" x 9"
- T714** Rock-Tom 14" x 10"
- T715** Rock-Tom 15" x 12"
- T716** Rock-Tom 16" x 14"
- T738** Stand-Tom-Tom 18" x 16"
- Z5317** Fußmaschine
- Z5554** Trommelständer
- Z5513b** Doppel-Haltegelenk
- Z5236** Tom-Tom-Ständer
- Z5456** Hi-Hat
- Z5224** zwei Cymbalständer
- Z5605** Trommelstöcke

**Z9616** Satz Trommelbehälter, dazu passend,  
aus Vulkanfiber

DM
----

**Z9636** Satz Trommelhüllen, dazu passend,  
aus Skai

DM
----

# SONOR-PHONIC XK 949



Bass Drum	Snare Drum	Rock-Tom	Tom-Tom	Stand-Tom
G 318 18"	D 505 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 14"	T 706 6"	T 720 10"	T 734 14"
G 320 20"	D 506 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 14"	T 708 8"	T 722 12"	T 736 16"
G 322 22"	D 525* 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 14"	T 710 10"	T 723 13"	T 738 18"
G 324 24"	D 526* 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 14"	T 712 12"	T 724 14"	
	D 515+ 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 14"	T 713 13"	T 725 15"	
	D 516+ 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 14"	T 714 14"	T 726 16"	
	D 536° 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 14"	T 715 15"		
		T 716 16"		

\* = mit Parallelabhebevorrichtung + = in „Genuine Rosewood“ ° = in „Genuine Rosewood“ mit Parallelabhebevorrichtung

Diese Tabelle zeigt alle erhältlichen Fellinstrumente der SONOR-PHONIC Linie. Die schwarz umrahmten Felder kennzeichnen die Größen, die in der oben angeführten Kombination enthalten sind. Abweichend davon kann jede andere, in der Tabelle genannte Größe gegen den entsprechenden Mehr- oder Minderpreis bestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Kombinationsrabatt nur gewährt werden kann, wenn sich auch die Anzahl der Fellinstrumente einer Kombination nicht ändert. Dasselbe gilt auch für alle Zubehörteile wie Ständer, Fußmaschinen, etc.

## XK 949 SONOR-PHONIC

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1149 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

## XK 9409 SONOR-PHONIC wie XK 949, jedoch mit Rock-Toms statt Tom-Toms

M/C	DM
H/A	DM

## XK 1049 SONOR-PHONIC „Genuine Rosewood“

PA	DM
----	----

M/C = Metallic- und Celluloidoberflächen  
H/A = Holzfurnier (Eiche, Mahagony) oder Acrylkessel  
PA = „Genuine Rosewood“ mit innen und außen furnierten, echten Palisanderholzkesseln

Z 9617 Satz Trommelbehälter, dazu passend, aus Vulkanfiber

DM
----

Z 9637 Satz Trommelhüllen, dazu passend, aus Skai

DM
----

## „Sound Machine“ Set mit 9 Drums

bestehend aus:

- G 324 Bass Drum 24" x 14"
- D 506 Snare Drum 14" x 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"
- T 720 Tom-Tom 10" x 8"
- T 722 Tom-Tom 12" x 8"
- T 723 Tom-Tom 13" x 9"
- T 724 Tom-Tom 14" x 10"
- T 725 Tom-Tom 15" x 12"
- T 726 Tom-Tom 16" x 14"
- T 738 Stand-Tom-Tom 18" x 16"
- Z 5317 Fußmaschine
- Z 5554 Trommelständer
- Z 5513b Doppel-Haltegelenk
- Z 5236 zwei Tom-Tom-Ständer
- Z 5456 Hi-Hat
- Z 5224 2 Cymbalständer
- Z 5227 2 Cymbalarne
- Z 5605 Trommelstöcke